
28000
Umiestniť na stred projekčnej steny
EPSON EB-520
DP1
2.15
1500
Umiestniť na stred projekčnej steny
VYKUROVACIE TELESÁ
Acer P5290
DP2
4m
2800
1600
Umiestniť na stred projekčnej steny
DP3
4m
Epson EMP-822
2.16
6000
300
2.17B
2.17A
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.14
2.13
2.12
2.11
2.10
2.09
2.08
2.07
2.06
2.05
2.04
2.03
2.02
SVETLÍK
SVETLÍK
4350
1500
300
14600
300
1500
4350
SKLOBETÓN
Skart
1.03A
±0,000
14600
Multi Print
Multi Print
Skart
SKLOBETÓN
11x150/320
4300
2500
4350
5950
300
2.01
+3,300
Multi Print
1650
2500
1650
150
1650
2500
4450
VÝLEZ NA STRECHU
A
A
400 2800 125 1425 150 1500 150 2850 150 2900 150 2850 150 2900 150 2800 150 6000 400
3700 2600 2000(750) 450 2600 2000(750) 450 2600 2000(750) 300 2600 2000(750) 300 2600 2000(750) 450 2600 2000(750) 450 2600 2000(750) 3700
28000